


# Ersatzradhalter



JOST-Ersatzradhalter werden verwendet zur Aufnahme von LKW Reserverädern mit Einpresstiefe.

## Produktübersicht Ersatzradhalter

Anzahl der Bolzenlöcher Stück	Lochkreis-Durchmesser (mm)	Zentrierkreis- Durchmesser (mm)	Felgendicke max. (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.	Zeichnungs-Nr.	Abbildung siehe Seite ...
6	205	161	12	8.5	ERH 6-205	902.011.000	121
6	245	202	12	8.6	ERH 6-245	902.013.000	121
8	275	221	16	14.3	ERH 8-275	902.014.000	121
10	335	281	16	16.4	ERH 10-335	902.012.000	121

Oberfläche: Gehäuse grundiert, Montageteile galv. verzinkt

Hinweise:

Bitte Montageanleitung sowie Bedienungsanleitung beachten.

Befestigungselemente nicht im Lieferumfang enthalten.

Maximale Fahrzeugbreite beachten!

Die Ersatzradhalter sind nicht für Aluminiumfelgen geeignet.